



# PM-950C

# スタートアップガイド

### はじめにお読みください -

プリンタのセットアップと基本的な使い方を説明しています。

# 国 次

安全にお使いいただくために	•	•	•	•	•	•	
各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	4

# プリンタ本体の準備

プリンタの組み立てと設置 ・・・・・・・	6
インクカートリッジの取り付け ・・・・	8
コンピュータとの接続 ・・・・・・・・・・	10

# ソフトウェアのインストール

Windowsでのインストール ······	12
Macintoshでのインストール ······	17

# テスト印刷

Windows	/Macintos	shでのテス	卜印刷 · · · ·	2
---------	-----------	--------	-------------	---

### 印刷の基本手順

Windowsでの印刷の基本手順 · · · · · ·	22
Macintoshでの印刷の基本手順 ····	24

# 電子マニュアルの見方

ユーザーズガイドの見方 ・・・・・・・・・	26
ユーザーズガイドの内容一覧 ・・・・・・	28
FDSONプリンタ攻略ガイドの目方・・	30

### こんなときには

インストール・印刷できない ・・	32
インクカートリッジの交換 ・・・・・・・	34
印刷品質が低下した /長期間使用しないときは ···· トラブルを解決したい ·····	36 38
用紙のセット枚数/[用紙種類]一覧・・・	40
	40
オプションのご案内 ・・・・・・・・・・・・	41
商標	巻末
各種お問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・	巻末

Windows 98/MeのUSB接続環境で



# 本製品に同梱されているマニュアルの使い方



### 『スタートアップガイド』(本書)

まずは、本書の手順説明に従って、プリンタのセットアップ (プリンタを使える状態にするための準備作業) を行いましょう。





# 2

### 『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)

• 専用紙・ハガキ・封筒などの用紙の種類によって、用紙のセット方法や印刷設定が異なります。『ユーザーズガイド』では、用紙ごとの印刷方法や、年賀状・写真の印刷方法、プリンタドライバの便利な機能を使った印刷方法などを詳しく説明しています。



• 「こんなときは、どうしたらいいの?」という疑問やトラブルへの解決策が 満載です。お問い合わせの前に、ぜひご覧ください。

『ユーザーズガイド』の見方は簡単!ソフトウェアのインストール終了後、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするだけです。 詳しくは本書 26 ~ 29 ページをご覧ください。







Windows の場合

『ユーザーズガイド』メイン画面

# 目的に合わせて

フォトクイッカー

◆ 『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』(紙マニュアル)

L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、写真の印刷が簡単にできるソフトウェア 「EPSON PhotoQuicker」の使い方について説明しています。

◆『EPSON プリンタ攻略ガイド』(電子マニュアル)

インクジェットプリンタの構造(どうやって印刷しているの?)や、色に関する知識などを、動画と音声を使って楽しく説明しています。また、すぐに使える楽しい素材集や、アイロンプリントペーパーを使ったTシャツの作り方などの役立つ情報も入っています。



『EPSON プリンタ攻略ガイド』の見方については、本書  $30 \sim 31$  ページを ご覧ください。

### 本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容 を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと (操作)、知っておいていただきたいことを記載 しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

# 安全にお使いいただくために

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。
- 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。
- 本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り 扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

# ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# **!** 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。 内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

この記号は、してはいけない行為(禁止 行為)を示しています。		この記号は、製品が水に濡れることの 禁止を示しています。
この記号は、分解禁止を示しています。	<b>8</b> :5:	この記号は、電源プラグをコンセント から抜くことを示しています。
- A-104 TAAT-#0444		

# ことの禁止

この記号は、濡れた手で製品に触れる ことの禁止を示しています。

# 設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所
* T		\$\times 10~35°C \$\times 20~80% \$\tag{20}\$

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所	火気のある場所
水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所	震動のある場所	
	11777		震動	

- テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。
- 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。
- 本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。



# 安全上のご注意

# **企警告**

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。



すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの 修理窓口にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

(取扱説明書で指示されている以外の)分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。





表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。





**濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。** 感電の原因となります。





#### 破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。





- 電源コードを加工しない
- 電源コードの上に重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

### 電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し火災の原因となります。

家庭用電源コンセント(AC100V)から電源を直接取ってください。






### 電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。











通風口など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり しないでください。

感電・火災の原因となります。





異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

# 注意

小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。





本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。





不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。





他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。





湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。





本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれがあります。





本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。次のような場所には設置 しないでください。





- 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所
- じゅうたんや布団の上
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけない

また、壁際に設置する場合は、壁から 10cm 以上のすき間をあけてください。

連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



本製品を移動する場合は、安全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



**電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。** 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。





各種コード (ケーブル) は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 配線を誤ると、火災のおそれがあります。



• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように 注意してください。

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。





- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは 飲まないでください。









用紙をカッターなどで切断する場合は、広く安定した場所で作業を行ってください。

ご使用のカッターに添付の取扱説明書などを参照して、取り扱い上の注意事項をご確認ください。







# 各部の名称と働き

### 用紙サポート

印刷するための用紙を支えます。

### オートシートフィーダ

セットした用紙を自動的に給紙します。

### エッジガイド

用紙が斜めに挿入されないように、用紙の 側面に合わせます。

### プリンタカバー

インクカートリッジの取り付けや交換時に 開きます。通常は閉めて使います。

### 前面給紙口

付属の前面給紙ガイドを使い、CD-Rトレイヤマットボード紙などの厚紙を、ここから挿入します。(全) 本書 7ページ)

### ロール紙オートカッター用コネクタ

オプションのロール紙オートカッターを接続するコネクタです。

### 排紙トレイ / 排紙サポート

印刷された用紙を保持します。

### 紙受け用バスケット取り付け穴

オプションのロール紙オートカッターに付属の紙受け用バスケットを、この穴に差し込んで取り付けます。

### インクカートリッジ交換位置

インクカートリッジの取り付け時や交換時に、プリントヘッドがこの位置に移動します。

### 交換の必要なインクカートリッジ確認位置

インクランプが点灯 / 点滅しているときにインクスイッチを押すと、プリントヘッドがこの位置に移動します。

◎マークの前にあるインクカートリッジが、 交換の必要なカートリッジです。

### アジャストレバー

プリントヘッドと用紙との間隔を切り替えます。用紙の厚さによってレバーの位置を切り替えてください。

<□>位置	事務用普通紙 EPSON製専用紙(マットボード紙は除く) 厚さ 0.08 ~ 0.3mmの用紙
<∑>位置	封筒、マットボード紙、厚さ0.4~
	1.6mm の用紙
<>>位置	CD-Rトレイ、厚さ1.7~2.5mmの用紙
<- <b>↑</b> >位置	<b>開放された状能です。</b>

### カートリッジカバー


インクカートリッジの取り付け時や交換時 に操作します。


### プリントヘッド(ノズル)

インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。ノズルが目詰まりすると、印刷結果に横スジが入ったり、色味がおかしいなど、印刷品質低下の症状が現れます。 プ本書36ページ「印刷品質が低下した/長時間使用しないときは」

### 用紙ストッパー(上)

封筒(洋形4号)をセットするとき に引き起こして使用します。





### USB インターフェイスコネクタ

コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。


### パラレルインターフェイスコネクタ

コンピュータからのパラレルケーブルを接続するコネクタです。

### 用紙ストッパー(下)

以下の用紙をセットするときに引き起こして使 用します。

ハガキ、スーパーファイン専用光沢フィルム(A6)、 ミニフォトシール、封筒(洋形2号/3号)



∠3<sup>-</sup>ユーザーズガイド ジャンプナンバー2710「ランプ のエラー表示一覧|

オプションのロール紙オートカッタ-を取り付けたまま、A4の用紙に印刷 する場合は、排紙サポートの先端を開 いてお使いください。

### ①電源スイッチ/電源ランプ

プリンタの電源をオン/オフするスイッチです。

印刷可能状態のときにランプが点灯し、データの受信処理中、インクカート リッジ交換作業中、およびクリーニング中に点滅します。

### ②用紙スイッチ/用紙ランプ

以下の操作をするスイッチです。

- ●用紙を給紙または排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙/排紙されます ので、このスイッチを押す必要はありません。
- 電源投入時に電源スイッチと同時に押すと、プリンタの動作確認(ノズル チェックパターン印刷)を行います。

印刷実行時に用紙がセットされていなかったり、紙詰まりなどの用紙に関する エラーが発生した場合に、ランプが点灯/点滅します。エラーの内容について は、本書裏表紙の方法でコンピュータの画面上に表示して確認してください。

### ③インクスイッチ/インクランプ

以下の操作をするスイッチです。

- インクカートリッジを交換する際に、プリントヘッドを移動させます。 通常はユーティリティを使用し、コンピュータの画面の指示に従ってイン クカートリッジを交換していただくことをお勧めします。
- インクカートリッジの交換方法については以下のページをご覧ください。 △ 本書 34ページ「インクカートリッジの交換」
- 3 秒間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行います。

インクがなくなったときや残り少なくなったときなど、インクに関するエ ラーが発生した場合に、ランプが点灯/点滅します。エラーの内容について は、本書裏表紙の方法でコンピュータの画面上に表示して確認してください。

# ④ロール紙スイッチ \*このスイッチは光りません。

ロール紙の印刷後に押すスイッチです。

スイッチを押したときのプリンタの動作は、オプションのロール紙オート カッターを装着している場合と装着していない場合とで異なります。

カ	ロール紙の印刷後にスイッチを押すと、カット線を印刷して、カットしやすい位置
タ	ロール紙の印刷後にスイッチを押すと、カット線を印刷して、カットしやすい位置までロール紙を排紙します。

カット線に沿ってロール紙をはさみなどでカットした後に押すと、印刷開始位置ま でロール紙を戻します。

オートカットの方法を「標準1カット/こだわり2カット」に設定して印刷した場合 印刷後にスイッチを押すと、指定された位置でロール紙をカットして排紙します。 その後、自動的に印字開始位置までロール紙を戻します。

オートカットの方法を「なし」に設定して印刷した場合

印刷後にスイッチを押すと、余白を入れてロール紙をカットして排紙します。 その後、自動的に印字開始位置までロール紙を戻します。

※以下の場合には、ロール紙スイッチは使用しません。

- ロール紙をセットするとき(∠3ア ロール紙挿入口)
- ロール紙を取り除くとき(△ア ロール紙巻き取りノブ)

### ロール紙挿入口

ロール紙をここから挿入し、約3秒ロール紙を押さえ たままにすると、自動的に給紙されます。

### ロール紙エッジガイド

ロール紙が斜めに挿入されないように、ロール紙の側 面に合わせます。

### ロール紙ホルダ


ロール紙をプリンタにセットするためのホルダです。 ※ イラストはロール紙取り付け時。

### 電源コード

AC100V の電源に接続します。

### ロール紙巻き取りノブ

セットされているロール紙を取り除く際、アジャスト レバーを<「↑」>位置にしてから、このノブを回して ロール紙を巻き取ります。





# プリンタ本体の準備 プリンタの組み立てと設置




プリンタに取り付けられている保護テープや保護材をすべて取り外してあることを 確認します。

取り外し方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。



### 用紙サポートを取り付けます。


図の溝の部分に差し込みます。





### 設置スペースを確保してプリンタを設置します。

作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平な場所に設置してください。



# ஓ ポイント

#### プリンタ背面のスペースについて

- ロール紙ホルダを取り付けた場合の奥行寸法は 66.3cm となります。 なお、ロール紙へ印刷するときは、プリンタ背面での作業がしやすいように、十分なスペースを確保してく ださい。
- マットボード紙などの厚紙をプリンタ前面から給紙する場合は、一旦プリンタ背面の外まで用紙が後退しますので、上記寸法よりさらに広いスペースが必要になります。



# 電源プラグを AC100V のコンセン トに接続します。

### ∂注意

#### コンセントについて


電源プラグを、コンピュータ背面のサービスコンセントや、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

• 電源のオン/オフについて

プリンタの電源のオン/オフは、電源プラグ の抜き差しで行わずに、必ずプリンタ本体 の電源スイッチで行ってください。

電源スイッチでオン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれがあります。

△3 本書裏表紙の内側「プリントヘッドは なぜ目詰まりするの?」



以上でプリンタの組み立てと設置は終了です。




#### 次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ

### ஓ ポイント

#### • 付属のロール紙ホルダについて

ロール紙への印刷時に右図のように取り付けて使用します。 取り付け方やロール紙への印刷方法の詳細は、『ユーザー ズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

△ 字本書 26ページ「ユーザーズガイドの見方」 △ 字ユーザーズガイド 「ロール紙に印刷 |



ロール紙ホルダ取り付け時


• 付属の前面給紙ガイド/CD-R トレイについて

前面給紙ガイドは、マットボード紙などの厚紙へ印刷する 場合に、右図のように取り付けて使用します。

また、CD-Rへ印刷する場合は、前面給紙ガイドを装着した状態で、CD-Rトレイに CD-Rをセットし、右図のように挿入して使用します。

前面給紙ガイドの取り付け方や厚紙/CD-Rへの印刷方法の詳細は、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

△3 本書 26 ページ「ユーザーズガイドの見方」
△3 ユーザーズガイド「CD-R に印刷」
△3 ユーザーズガイド「普通紙/専用紙に印刷」



CD-Rトレイ挿入時



# プリンタ本体の準備 インクカートリッジの取り付け

ここでの説明は、初めてインクカートリッジを取り付ける場合です。

### ஓ ポイント

日常のご使用の中でインクカートリッジを交換する場合

△ 本書34ページ「インクカートリッジの交換」




# インクカートリッジを袋から取り出します。

### ∂注意

- フックを折らないように注意して、袋から 取り出してください。
- 側面の青いラベルは絶対にはがさないでください。印刷できなくなるおそれがあります。また、底面の透明フィルムもはがさないでください。インクカートリッジが正常にセットできなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。



※①から順に左からセットします(手順4)。






# ①プリンタカバーを開け、②プリンタの電源をオンにします。

プリントヘッドが初期動作をして、インクカート リッジの交換位置で止まります。

# 

プリントヘッドがインク カートリッジ交換位置で止 まるまでは、プリンタ内部 に手を入れないでください。






### カートリッジカバーを手前に開けます。

内部の保護具を取り除いてください。

この保護具を取り - 除いてください。






- ① 7色すべてのインクカートリッジ を左から順番に挿入し、
- ② ◎の部分を押してセットします。

### ∂注意


- インクカートリッジは、まっすぐに挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認ください。
- 7色すべてのインクカートリッジをセット してください。ひとつでもセットされてい ないと印刷できません。



このラベルの色を合わせてセットしてください。



### カートリッジカバーを戻します。






# プリンタカバーを閉じ、<a href="https://www.ncbs/rules.com/">インクスイッチを押します。</a>

プリントヘッドがゆっくりと右側へ移動してインク の充てんが始まります。



- <u>インク</u> スイッチを押してもプリント ヘッドが動かない場合
  - インクカートリッジをセットし直してみ てください。
- プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプが点灯した場合

インクスイッチを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。





### インク充てんの終了を確認します。


インクの充てんは、約1分半かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの 充てんは終了です。

必ずインク充てんの終了を確認してから、次の手順にお進みください。



インク充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対 に電源をオフにしないでください。 印刷できなくなるおそれがあります。

以上でインクカートリッジの取り付けは終了です。





# プリンタ本体の準備 コンピュータとの接続

#### Windows-USB 接続条件

WindowsでUSB接続するため には、以下の条件をすべて満 たしている必要があります。


- ●USBに対応していて、コン ピュータメーカーにより USBポートが保証されてい るコンピュータ
- Windows 98/Me/2000 のい ずれかがプレインストール されているコンピュータ、 または Windows 98 がプレ インストールされていて Windows Me/2000にアップ グレードしたコンピュータ

Windows 98/Me/2000/Macintosh (USB 対応機のみ)

### USB ケーブル

EPSON 純正品型番:USBCB1


プリンタ側



# お手持ちの どちら

ケーブルは別売です。

### プリンタの電源をオフにします。



# ஓ ポイント


- USBケーブルは、コンピュータおよびプリンタの電源がオンの状態で抜き差しできますが、この先のソフ トウェアのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をオフにして接続します。
- コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。



### USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。

USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んでください。

コンピュータ側は、USB ケーブルが奥までしっかりと差さらない場合がありますが、突き当たるまで差し込んで あれば問題ありません。



# ⊚ ポイント

- ご利用のコンピュータによって接続するコネクタの位置が異なります。コンピュータの取扱説明書を参照し てください。
- USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。
- コンピュータにUSBコネクタの差し込み口(USBポート)が複数ある場合、どこに差してもかまいません。
- ディスプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には、接続しないでください。正常に 認識されない場合があります。
- USBハブを複数個使用する場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、プリンタを接続してください。


Windows ..... 12ページへ Macintosh .... 17ページへ

# ケーブルは ですか?



1


プリンタとコンピュータの両方の電源をオフにします。



2

### パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。

プリンタ側は左右の固定金具で固定します。コンピュータ側はネジで固定します。



# ஓ ポイント

ご利用のコンピュータによって接続するコネクタの位置が異なります。コンピュータの取扱説明書を参照してください。



# ソフトウェアのインストール Windows でのインストール

本製品をご利用いただく上で必要となる以下のソフトウェアと電子マニュアルをインストールします(コンピュータに組み込みます)。

「プリンタソフトウェア」	<ul> <li>プリンタドライバ</li> <li>EPSON プリンタウィンドウ!3</li> <li>EPSON USB プリンタデバイスドライバ (Windows 98/Me で USB 接続する場合)</li> </ul>
「アプリケーションソフトウェア」	EPSON PhotoQuicker(写真プリント)     ダイレクトブリント      EPSON CD Direct Print2(CD-R 印刷)
「電子マニュアル」	<ul><li>ユーザーズガイド</li><li>EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ</li></ul>


# ∂注意

- 上記ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows NT4.0/2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループ に属するユーザー)でログオンする必要があります。

# (1)プリンタソフトウェアのインストール



プリンタの電源がオフになっている ことを確認します。






Windowsを起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』をコンピュータにセットします。

# ⊚ ポイント

- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、キャンセルボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源がオフになっているかを確認して、3にお進みください。





### 右の画面が表示されたら、

- ① プリンタソフトウェアのインストール をクリックして、
- ② 次へ ボタンをクリックします。

### 右の画面が表示されないときは







Epson (R:)

[マイコンピュータ] の中にある[CD-ROM] アイコンをダブルク リックして開き [Setup] アイコン をダブルクリック します。





# インストールされるソフトウェアを確認して、OK ボタンをクリックします。

# ⊚ ポイント

- 必要な容量について
  - インストールに必要なハードディスクの空き 容量が、右の画面の右下に表示されます。
- インストールするソフトウェアを個別 に指定したい場合

右の画面で、ソフトウェア選択ボタンをク

リックしてください。





# 画面の内容を確認して、同意する ボタンをクリックします。

ソフトウェアのインストールが始まります。 同意しない ポタンをクリックすると、インストー ル作業を終了します。





# Windows 98/Me/2000 をご利用の場合 右の画面が表示されたら、プリンタ の電源をオンにします。

プリンタの接続先の設定が行われます。


引き続き、必要なソフトウェアが次々と自動的にインストールされます。


14ページの $m{7}$ の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

### Windows 95/NT4.0 をご利用の場合

右の画面は表示されず、引き続きソフトウェアがイ ンストールされます。

14ページの $m{7}$ の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。






# ஓ ポイント

Windows 98/Me/2000 で右の画面が表示された場合

OKボタンをクリックして、次へお進みください。

 Windows 98/Me で USB 接続をご利用の場合 インストール終了後、以下のページを参照して、 印刷先のポートを [EPUSBx:(EPSON PM-950C)] に設定し直してから、印刷を実行してください。



△ 本書 32ページ「Windows 98/Me の USB 接続環境でインストール・印刷できない」

• パラレル接続をご利用の場合

印刷先のポートを設定し直す必要はありません。

# ソフトウェアのインストール Windows でのインストール (つづき)

# ② EPSON PhotoQuicker のインストール



### 次へ ボタンをクリックします。





# 次へ ボタンをクリックします。

EPSON PhotoQuickerのインストールが始まります。同時に、EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ(電子マニュアル)もインストールされます。インストール先のディスクやフォルダを変更する場合は、参照 ボタンをクリックして、インストール先を指定してください。通常は変更する必要はありません。





# 完了ボタンをクリックします。



# ③ EPSON CD Direct Print2のインストール

10

### 次へ ボタンをクリックします。



11

# 次へボタンをクリックします。

インストール先のディスクやフォルダを変更する場合は、参照 ボタンをクリックして、インストール 先を指定してください。通常は変更する必要はありません。



12

# インストール方法を選択して、次へ ボタンをクリックします。


通常は [標準] を選択してください。 [コンパクト] を選択すると、ハードディスクの使用量が少なくなりますが、EPSON CD Direct Print2 に添付の背景画像などを使用する場合に、 CD-ROM をセットする必要があります。




13

### デスクトップ上にショートカットを 登録するかを選択します。

通常は [はい] を選択して、登録してください。





# ソフトウェアのインストール Windows でのインストール(つづき)




右のような画面が表示されたら、OK ボタンをクリックします。

# ஓ ポイント

コンピュータの再起動を促すメッセージ が表示された場合

OK ボタンをクリックした後、必ずコンピュータを再起動してください。

表示される画面はご利用の環境によって異なります。



**EPSON** 



終了ボタンをクリックして画面を閉じ、『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータから取り出します。

# **プ** ポイント

### オンラインユーザー登録のお願い

お客様により良いサービスを提供させていただくために、製品のユーザー登録をお願いいたします。

右の画面でオンラインユーザー登録をダブルクリックすると、同梱の『お客様情報カード』を使用せずに簡単に登録することができます。

\*\*\*\* EPSON ブリンタッフトウェア・メインメニュー \*\*\*\*
以下の中から必要な項目を選択してださい

ソフトウェアのインストール・

マニュアルを見る・

オンラインユーザー登録・

プ
フロッピーディスク版セットアップディスクの作成・

終了

お

クリック

以上で Windows でのインストールは終了です。



次はテスト印刷を行います。20ページへ



# ソフトウェアのインストール Macintosh でのインストール

本製品をご利用いただく上で必要となる以下のソフトウェアと電子マニュアルをインストールします (コンピュータに組み込みます)。

「プリンタソフトウェア」	• プリンタドライバ
「アプリケーションソフトウェア」	• EPSON PhotoQuicker(写真プリント)
	● EPSON CD Direct Print2(CD-R 印刷)
「電子マニュアル」	• ユーザーズガイド
	● EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプ

# ①プリンタソフトウェアのインストール



Macintosh を起動して、『プリンタ ソフトウェアCD-ROM』をセットし ます。



他のアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。







# [インストーラ] アイコンをダブルク リックします。

# ポイント

オンラインユーザー登録のお願い

お客様により良いサービスを提供させていただくために、製品のユーザー登録をお願いいたします。

ソフトウェアのインストール後、

[「オンラインユーザー登録」をしましょう] アイコンをダブルクリックすると、同梱の 『お客様情報カード』を使用せずに簡単に登録 することができます。





# 画面の内容を確認して、同意する ボタンをクリックします。

同意しない ボタンをクリックすると、インストー ル作業を終了します。



クリック

# ソフトウェアのインストール Macintosh でのインストール(つづき)




インストールされるソフトウェアを 確認して、開始 ボタンをクリックし ます。

ソフトウェアのインストールが自動的に進みます。



# 🍃 ポイント


- インストールするソフトウェアを個別に指定したい場合 上の画面で、カスタマイズ ボタンをクリックしてください。
- 右の画面が表示された場合 続けるボタンをクリックします。 ただし、他のアプリケーションソフトで作業 中の文書などがある場合は、中止ボタンをク リックして、その文書を保存してからインス トールすることをお勧めします。





### 再起動 ボタンをクリックします。

Macintosh が再起動します。



以上で、ソフトウェアのインストールは終了です。次にプリンタを選択します。

# ②プリンタの選択



### プリンタの電源をオンにします。





### Macintosh が再起動したら、

- ① アップルメニューをクリックして、
- ② [セレクタ] をクリックします。

プリンタを選択する前に、プリンタの電源がオンになっているか、またケーブルがしっかり接続されているかを確認してください。





- ① プリンタドライバ [PM-950C] をクリックし、
- ② [USBポート] が選択されている ことを確認して、
- ③ ■をクリックして画面を閉じます。

# ஓ ポイント

### USB ポートが表示されない場合

プリンタの電源がオンになっているか、また USB ケーブルがしっかりと接続されているか を確認してください。

以上で、プリンタの選択は終了です。

# ③クリック



[入]にすると、印刷中も別の作業ができます。



# 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を取り出します。

デスクトップの画面上で、[CD-ROM] アイコンを ゴミ箱に捨てます(ドラッグ&ドロップします)。



以上で、Macintoshでのインストールは終了です。




# テスト印刷

# Windows/Macintosh でのテスト印刷

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)のテスト印刷用画面を印刷してみましょう。正常に印刷できれば、セットアップは終了です。



プリンタに用紙(A4サイズの普通紙)をセットします。




エッジガイドを用紙の側面に合わせます。




### 『ユーザーズガイド』を開きます。

デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブルクリックします。 もしもアイコンが表示されていない場合は、本書 26ページを参照して『ユーザーズガイド』を開いてください。





### テスト印刷用の画面を開きます。





**ਊ** ポイント


#### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドでは、本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法を説明しています。



### 印刷を実行します。

プリンタの電源がオンになっていることを確認してから、印刷を実行してください。






### 印刷結果を確認します。

右の図のように印刷できれば、プリンタは正常に機能しています。

# ஓ ポイント

- もしもきれいに印刷できないときは ② 本書36ページ「印刷品質が低下した/長期間使用しないときは」
- もしも Windows 98/Me の USB 接続 環境で印刷できないときは

∠す 本書 32 ページ「Windows 98/Me の USB 接続環境でインストール・印刷できない」



印刷サンプル

### 以上でプリンタのセットアップは終了です!

この後は、次ページからの「印刷の基本手順」や『ユーザーズガイド』を ご覧になり、いろいろな印刷にチャレンジしてください。

# ஓ ポイント

今後、お使いのコンピュータのOSをバージョンアップする際は、本製品のプリンタドライバもそのOSに対応したものを入手していただき、インストールし直す必要があります。

△3 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 5210「最新プリンタドライバ類の入手方法」

# 印刷の基本手順

# Windows での印刷の基本手順



# 用紙をセットします

①用紙をセットします。




エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

# ஓ ポイント


• 用紙のセット方向

印刷面を手前側にしてセットしてください。また、用 紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側を 下に向けてセットしてください。



- 専用紙の表裏について
  - 専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご確認ください。
- 用紙のセット可能枚数 / 給紙補助シートについて ② 本書40ページの一覧をご確認ください。

### ②アジャストレバーを<</> </i>



# ⊚ ポイント


アジャストレバーは、用紙の厚さによって切り替えます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。 ∠3 本書 4 ページ「アジャストレバー」



# 印刷するファイルの用紙サイズを確認し、プリンタドライバを開きます

①ご利用のアプリケーションソフトで、印刷 するファイルの用紙サイズを確認します。

Microsoft Word の場合





②ご利用のアプリケーションソフトから、プリンタドライバを開きます。

Microsoft Word の場合





- △ ユーザーズガイド 「普通紙/専用紙に印刷」
  - 「ハガキに印刷」
- 「L 判 /2L 判に印刷」
- ●「封筒に印刷」

# プリンタドライバで印刷設定をします

# ①タブを切り替え、印刷の設定をします。



# ⊚ ポイント

- その他の項目を必要に応じて設定します。
- [ユーティリティ] タブ内の [EPSON プリンタウィン ドウ!3]をクリックすると、プリンタの状態やインク カートリッジの情報が確認できます。

### ユーティリティ



# ②最後に OK ボタンをクリックします。



# 印刷を実行します







印刷状況が確認できます (プログレスメータ)。

# ஓ ポイント

#### 印刷を中止するには

印刷中に上記プログレスメータ画面の印刷中止ボタンを クリックすると、印刷が中止されます。



# 印刷の基本手順

# Macintosh での印刷の基本手順

# 1

# 用紙をセットします

①用紙をセットします。




エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

# ஓ ポイント

• 用紙のセット方向

印刷面を手前側にしてセットしてください。また、用 紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上側を 下に向けてセットしてください。




• 専用紙の表裏について

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏をご 確認ください。

• 用紙のセット可能枚数 / 給紙補助シートについて ② 本書 40 ページの一覧をご確認ください。

### ②アジャストレバーを<</> </> 「>位置に設定します。



# ⊚ ポイント


アジャストレバーは、用紙の厚さによって切り替えます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。 ∠字本書4ページ「アジャストレバー」

# 2

# 印刷するファイルの用紙サイズを確認します

ご利用のアプリケーションソフトから [用紙設定] 画面を開き、印刷するファイルの用紙サイズを確認します。

Simple Textの場合



- ∠ アユーザーズガイド ●「普通紙/専用紙に印刷」
  - •「ハガキに印刷」
- 「L 判 /2L 判に印刷」
- •「封筒に印刷」

# プリンタドライバで印刷設定をします

# 印刷を実行します

# ご利用のアプリケーションソフトから[印刷] 画面を開き、印刷の設定をします。

ファイルメニューの項目は、[プリント] や [印刷] など、ア プリケーションソフトによって異なります。






プリンタにセットした用紙の 種類と同じにします。 △ 本書 40 ページ

# ஓ ポイント

- その他の項目を必要に応じて設定します。
- 上記 [印刷] 画面の回ボタンをクリックすると、インク 残量やインクカートリッジの情報が確認できます。





印刷状況が確認できます。



# 電子マニュアルの見方 ユーザーズガイドの見方

本製品の使い方やトラブルの解決方法の詳細は、プリンタソフトウェアと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)で説明しています。

# ஓ ポイント

- ●『ユーザーズガイド』は、HTML ファイル形式で作成されており、Internet Explorer(Version 4.0 以上)などのブラウザでご覧いただくことができます。
- ユーザーズガイドをインストールしていない場合
   ユーザーズガイドをインストールしていない場合は、下記の方法で起動することができません。その場合は、コンピュータに『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットし、表示された画面から起動してください。

# Windows での起動方法

デスクトップ上の『EPSON PM-950Cユーザーズガイド』 のアイコンをダブルクリックして起動します。



# 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合

① [スタート] 一② [プログラム] 一③ [Epson] 一

④ [EPSON PM-950Cユーザーズガイド] の順でクリックして起動します。



# Macintosh での起動方法

デスクトップ上の『EPSON PM-950C』のアイコンを ダブルクリックして起動します。

アイコンが異なる場合がありますが、 その場合は[EPSON PM-950C]と いう名前のアイコンをダブルクリック してください。



# 🍃 ポイント

#### ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合

①ハードディスク内の [EPSON PM-950C マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、② [ユーザーズガイドを見る] アイコンをダブルクリックして起動します。




# ユーザーズガイドの使い方

### 基本操作

(カーソル)が√√マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

# 『ユーザーズガイド』メイン画面



#### • ジャンプ機能

見たいページのジャンプナンバーを半角数字で入力して、GOボタンをクリックすると(またはキーボードのtotagraphite return / totagraphite を押すと)、そのページへジャンプします。

ジャンプナンバーの一覧は次ページに記載されています。また、本書内でユーザーズガイドの参照先を示す場合に、ジャンプナンバーを記載しています。

- 各説明文の参照先 (例)
  - ユーザーズガイド ジャンプナンバー 7310「ノズルチェック」

#### • キーワード検索

知りたい内容のキーワードを入力して、検索ボタンをクリックすると(またはキーボードのreturn/Enterキーを押すと)、そのキーワードに関連した内容一覧を表示します。



# ユーザーズガイドの内容一覧

Win : Windows のみの項目です。Mac : Macintosh のみの項目です。

各項目の横にある数字は「ジャンプナンバー」です。ジャンプナンバーについては前ページをご覧ください。

### 印刷方法

#### 普通紙/専用紙に印刷

1010最適な普通紙/専用紙の選択1020普通紙/専用紙のセット方法1021ボード紙(厚紙)のセット方法1030普通紙/専用紙への印刷方法

#### ハガキに印刷

1110 最適なハガキの選択1120 ハガキのセット方法1130 ハガキへの印刷方法

#### 封筒に印刷

1210使用できる封筒について1220封筒のセット方法1230封筒への印刷方法

### L判/2L判に印刷

1310 L判/2L判の用紙のセット方法 1320 L判/2L判への印刷方法

### ロール紙に印刷

1410 最適なロール紙の選択1420 ロール紙のセット方法

1421 カット位置の調整方法(オートカッター装着時)

1430 ロール紙への印刷方法

1440 印刷後のロール紙のカット方法(手動)

1441 印刷後のロール紙のカット方法(オートカッターを使って)

1450 セットされているロール紙の取り除き方法

1460 EPSON PhotoQuicker以外のアプリケーションソフトから の印刷方法

### CD-R に印刷

1510 CD-R 印刷の注意事項

1520 EPSON CD Direct Print2のインストール

1521 プリンタ内部のクリーニング

1530 CD-R のセット方法

1540 レーベルの作成方法 (EPSON CD Direct Print2の使用方法)

1550 レーベルの印刷方法

1560 CD-R 印刷の位置調整方法

1570 CD-R 印刷の濃度調整方法

### 目的別の印刷方法

1610 年賀状の印刷方法

1710 ホームページの印刷方法

1810 写真の印刷方法

1910 きれいに印刷したい

#### 印刷の中止方法

1040 印刷の中止方法

# トラブル対処方法

#### 印刷が始まらないトラブル

2110 プリンタの電源がオンにならない

2120 電源ランプは点灯しているのに印刷が始まらない・プリ

ンタが動かない

2130 動作はするが何も印刷しない

### 紙送りのトラブル

2210 紙送りが正しくできない(定形紙・ハガキ・封筒)

2220 紙送りが正しくできない(ロール紙)

2230 紙送りが正しくできない(ボード紙/CD-Rトレイ)

#### 印刷品質のトラブル

2310 印刷面がこすれる、汚れる

2320 印刷がぼやける、にじむ、濃い

2330 印刷がかすれる、薄い、印刷した文字や罫線に白スジが入る

2340 印刷にムラがある、色スジがある

2350 縦の罫線が左右にガタガタになったり、文字がぼやける

2360 色合いがおかしい、印刷されない色がある、インクが出ない

### 印刷位置のトラブル

2410 位置がずれる

#### フチなし全面印刷のトラブル

2420 フチなし全面印刷ができない

2430 画面の上下左右が切れる

#### ランプのエラー表示一覧

2710 ランプのエラー表示一覧

2510 その他のトラブル

2610 お問い合わせの多い Q&A

# インクカートリッジ交換方法

3010 インクカートリッジの交換方法

3020 インクカートリッジ交換時の注意事項

3011 7色モード/6色モード(黒2本使用)の切り替え方法

### お勧め機能

4010 フチなし全面印刷(定形紙)

4011 フチなし全面印刷 (ロール紙)

4020 PRINT Image Matching 機能

4030 複数ページを1枚に割付印刷

4040 セットした用紙のサイズに拡大/縮小印刷

4050 プリンタの状態を画面で確認

# プリンタドライバ関連情報

### 各画面と項目の説明

#### プリンタドライバ

5010 基本設定画面 Win /印刷画面 Mac

5011 用紙設定画面

5012 レイアウト画面

5013 ユーティリティ画面

5014 手動設定画面 Win /詳細設定画面 Mac

5015 プレビュー画面

5016 環境設定画面 Win

5017 印刷状況確認画面

(プログレスメータ/スプールマネージャ) Win

(EPSON Monitor3) Mac

5019 プリンタ情報画面

EPSON プリンタウィンドウ!3 Win

:PSON ノリンタリイントリ!3 W 5020 プリンタ詳細画面

5021 モニタの設定画面

5022 EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境

EPSON プリンタウィンドウ Mac

5020 インク残量モニタ画面

5021 環境設定画面

### 便利な機能

5030 写真をきれいに印刷 (オートフォトファイン!4)

5031 写真に特殊効果を加えて印刷(オートフォトファイン! 4)

5032 色を微調整して印刷

5033 定形外の用紙サイズに印刷

5034 両面印刷

5035 マル秘などのスタンプマークを重ねて印刷

5036 オリジナルスタンプマークを重ねて印刷

5037 拡大縮小して印刷

5038 大きなポスターになるように印刷

5039 画面表示と色合いを合わせて印刷

### 関連情報

5040 印刷設定を細かく指定

5041 プリンタドライバを開いた時の設定(初期設定)を、

頻繁に使う設定に変更 Win

5042 EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール方法 Win

### 削除方法

5110 プリンタドライバの削除方法

5120 EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除方法 Win

5130 EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除方法

(Windows 98/Me) Win

### 最新プリンタドライバ類の入手方法

5210 最新プリンタドライバ類の入手方法

### プリンタドライバのシステム条件

5310 プリンタドライバのシステム条件

# サービス・サポートのご案内

6010 サービス/サポートのご案内

6020 修理に出すときは

6030 通信販売のご案内

### その他の情報

### 用紙について

#### 使用できる用紙の種類

1010 普通紙 / 専用紙

1110 ハガキ

1210 封筒

1410 ロール紙

1510 CD-R

#### 用紙のセット方法

1020 普通紙/専用紙

1120 ハガキ

1220 封筒

1420 ロール紙

1530 CD-R

1021 ボード紙(厚紙)

7010 給紙装置の選択とアジャストレバーの設定

7020 印刷後の用紙の保存方法

### 写真をきれいに印刷するための知識

7110 解像度とは?

7120 画像の解像度の調整方法

7130 色について

7140 ディスプレイについて

### 印刷関連情報

7210 ネットワークでプリンタを共有する方法

7220 印刷を高速化する方法 Win

7230 USB/パラレル接続ケーブルを変更するときの注意 Win

7240 色の再現性を向上するプリンタ情報の取得 Win

7250 印刷中に別の作業をする方法

(バックグラウンドプリント) Mac

### メンテナンス

7310 ノズルチェック

7320 ヘッドクリーニング

7330 ギャップ調整

7340 長期間使用しないときは

7350 プリンタが汚れているときは

7360 自動メンテナンス機能について

7370 プリントヘッドのノズルのお話

### 付録 / ご案内 / 仕様

7410 ユーザーズガイドの削除方法

7420 EPSON CD Direct Print2の削除方法

7430 プリンタを輸送するときは

7441 プリンタのランプ表示

7442 推奨インターフェイスケーブルについて

7443 プリンタの仕様

7450 オプションのご案内

7451 オートカッター装着時の設定



# 電子マニュアルの見方 EPSON プリンタ攻略ガイドの見方

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に収録の 『EPSON プリンタ攻略ガイド』では、プリンタ本 体や色に関する知識などを、動画と音声を使って 楽しくご説明しています。

また、すぐに使える楽しい素材集や、アイロンプリントペーパーを使った T シャツの作り方などの役立つ情報も入っています。


ぜひご覧ください。



# Windows での起動方法



Windowsを起動して、『プリンタソフトウェアCD-ROM』をセットします。



EPSON インストールプログラム



### 右の画面が表示されたら、

- ① マニュアルを見るをクリックして、
- ② 次へ ボタンをクリックします。

#### 右の画面が表示されないときは







**Epson(R:)** [マイコンピュータ] の中にある[CD-ROM] アイコンをダブルク

Setup [Setup] アイコン をダブルクリック します。

リックして開き



3


# ① EPSON プリンタ攻略ガイドを見る をクリックして、

② 次へ ボタンをクリックします。

『EPSONプリンタ攻略ガイド』が起動します。








# Macintosh での起動方法

Macintosh を起動して、『プリンタ ソフトウェアCD-ROM』をセットし ます。



[マニュアル] フォルダをダブルク リックします。



「プリンタ攻略ガイドを見る」アイコンをダブルクリックします。 [EPSONプリンタ攻略ガイド] が起動します。






# こんなときには Windows 98/Meの USB 接続環境でインストール・印刷できない

Windows 98/Me をご利用で、本製品を USB ケーブルで接続した場合に、本書の手順通りにインストールが 進まなかったり、正常に印刷ができないときは、次の手順に従って解決してください。

(1) プリンタを利用するために必要なソフトウェアが正常にインストールされていますか?

プリンタの電源をオンにして、USBケーブルをしっかりと接続します。

### [プリンタ] フォルダを開いて、[PM-950C] のアイコンがあるかを確認します。




### [PM-950C] のアイコンがある

プリンタドライバはインストールされています。


### [PM-950C] のアイコンがない

プリンタドライバが正常にインストールされていません。

プリンタドライバをインストールし直してください。 △ 本書 12ページ「Windows でのインストール







### [EPUSBx:(EPSON PM-950C)] の表示がある

EPSON USBプリンタデバイスドライバは正常にイン ストールされています。

[EPUSBx:(EPSON PM-950C)] を選択して、テス ト印刷を実行してみてください。 ∠ 本書 20ページ 「Windows/Macintosh でのテス ト印刷し

### [EPUSBx:(EPSON PM-950C)] の表示がない

EPSON USBプリンタデバイスドライバが正常にイン ストールされていません。



次ページの②へ進みます。


② インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。プリンタドライバ/EPSON プリンタウィンドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデバイスドライバの順で一旦削除し、再度インストールします。


1

プリンタの電源をオフにします。


2

[アプリケーションの追加と削除] 画面を開きます。





**5** [EPSONプリンタドライバ・ユーティリティ] をダブルクリックし、[EPSON PM-950C] を選択してOK ボタンをクリックします。





ஓ ポイント

[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] の項目がない場合は5へ進みます。



EPSON プリンタウィンドウ!3 とプリンタドライバの削除を実行します。

画面の指示に従ってはい (OK) ボタンをクリックします。

5

[アプリケーションの追加と削除]の画面に 戻り、[EPSON USB プリンタデバイス] をダブルクリックします。



[EPSON USBプリンタデバイス] の項目がない場合は、ユーザーズガイドをご覧ください。 ②ア ユーザーズガイド ジャンプナンバー 5130 「EPSON USBプリンタデバイスドライバ の削除方法(Windows 98/Me)」



6

EPSON USBプリンタデバイスドライバの削除を実行します。

画面の指示に従って、はいボタンをクリックします。しばらくするとコンピュータが再起動します。

7

ソフトウェアをインストールし直します。



# こんなときには インクカートリッジの交換

# インクがなくなった/残り少なくなったときの交換


7色のインクのうち、どれかひとつでもインクがなく なると、印刷できなくなります。黒1色のモノクロ印 刷を行う場合でも、他のカラーインクがなくなってい るとプリンタが動作しません。

通常、インクが残り少なくなったときやインクがなく なったときは、コンピュータの画面上にメッセージが表 示されますので、対処方法ボタンをクリックし、交換が 必要なインクカートリッジのみを交換してください。

### EPSON 純正インクカートリッジ型番

: ICBK21

シアン : ICC21 ライトシアン : ICLC21 マゼンタ : ICM21 ライトマゼンタ : ICLM21 イエロー : ICY21 ダークイエロー : ICDY21



対処方法ボタンをクリックすると、インクカート \_\_\_\_\_ リッジの交換手順が表示されます。

# ஓ ポイント

インクランプが点灯/点滅している場合は、上記のユーティリティをご使用になることをお勧めします。ユーティリティをご使用にならない場合の交換方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。 ∠3 ユーザーズガイド ジャンプナンバー 3010「インクカートリッジの交換方法」

# 7 色モード /6 色モード (黒2本使用) の切り替え

本製品は通常7色のインクで高精細な印刷を実現していますが、左端のダークイエローインクカートリッジを黒 インクカートリッジに交換して6色モード(黒インクカートリッジ2本使用)にすることで、普通紙の「速い」モー ドで高速印刷が可能となります。

必要に応じて、黒インクカートリッジをもう1本ご用意いただき、以下の手順で左端のインクカートリッジを交 換してください。(インクカートリッジの入れ替えができるのは、左端のみです。)


# **』** ポイント

インクカートリッジの交換後は、プリントヘッドのクリーニングが行われるため、全色のインクが消費されます。交換は必 要なとき以外は行わないでください。



インクスイッチを押し、プリンタカバーを開けます。

ントヘッドが交換位置に移動して、電源ランプが点滅します。



インクカートリッジ交換位置






① カートリッジカバーを手前に開け、 ② 左端のインクカートリッジを、 フックをつまんで真上に取り出し ます。

# ∂ 注意

取り外したインクカートリッジは、インク供給 孔部にほこりが付かないように注意して、プリ ンタと同じ環境下で保管してください。なお、 インク供給孔部には弁があるため、ふたや栓を する必要はありませんが、供給孔部に付いたイ ンクで周囲を汚さないようにご注意ください。






- 黒またはダークイエローのインク カートリッジを挿入し、
- ② ◎の部分を押してセットします。


#### ₽注意

- 側面の青いラベルは絶対にはがさないでください。印刷できなくなるおそれがあります。また、底面の透明フィルムもはがさないでください。インクカートリッジが正常にセットできなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。






#### カートリッジカバーを戻します。





#### プリンタカバーを閉じ、 <mark>インク</mark> スイッチを押します。

プリントヘッドがゆっくりと右側へ移動して、イン クの充てんが始まります。






#### インク充てんの終了を確認します。

インクの充てんは、約1分かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの 充てんは終了です。



インク充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対に電源をオフにしないでください。 印刷できなくなるおそれがあります。



### ⊚ ポイント

インクカートリッジ情報の設定について(Windows) 通常は、印刷時にプリンタドライバが自動でインクカートリッジの情報を取得し、セットされているカートリッジに応じた印刷モードで印刷を行います。もしも [基本設定] 画面でインク残量が表示されない場合は、セットしたカートリッジの情報(色)を手動で設定していただく必要があります。 [ユーティリティ] 画面の [プリンタ情報] で、 [カートリッジオプション] を選択してください。

「プリンタ情報画面」





#### • 使用済みインクカートリッジの廃棄について

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップに 設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点ま でお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。

• 6色モードから7色モードに切り替えた場合

黒からダークイエローのインクカートリッジに交換した後の最初の印刷実行時、印刷が始まるまでに30秒ほどかかります。



## こんなときには 印刷品質が低下した/長期間使用しないときは


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリントヘッド のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は(本書巻末のサンプルを 参照)、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してみましょう。


### (1) ノズルが目詰まりしていないか確認します(ノズルチェック)

プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。

プリンタドライバの [ユーティリティ] 画面を開き、ノズルチェック ボタンをクリックし




## ② 印刷結果を確認します



## ③ プリントヘッドのクリーニングをします (ヘッドクリーニング)

ソズルチェックの*2* と同様の手順で[ユーティリティ]画面を開き、<mark>ヘッドクリーニング</mark> ボタンをクリックします。



2

この後は、画面の指示に従ってクリーニングを実行してください。

## 4 ①へ戻り、ノズルの目詰まりを再確認します

#### 長期間使用しないときは

プリンタを長期間使用しないときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。なお、プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことがあります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。

#### 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は

- 必ず、上記の手順でノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認してください。
- ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返してもノズルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。




## こんなときには トラブルを解決したい

## 『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください

プリンタドライバと同時にインストールされた『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の「トラブル対処方法」には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方法が記載されています。

ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、以下のページをご覧ください。

△ 本書 26ページ「ユーザーズガイドの見方 |






『ユーザーズガイド』メイン画面

### ஓ ポイント

#### Windows をお使いの場合

以下の画面からも、『ユーザーズガイド』の「トラブル対処方法」を表示させることができます。

プリンタドライバの [基本設定] 画面



『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) がインストールされていない場合は、右のメッセージが表示されます。 はい ボタンをクリックすると、インターネットを通してエプソン販売(株)のホームページへ接続します。

上記『ユーザーズガイド』のFAQボタンからも接続できます。

#### EPSON プリンタウィンドウ!3 の画面





### インターネット FAQ をご覧ください

『ユーザーズガイド』をご覧いただいても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境がインターネット接続環境を備えている場合(\*)は、インターネット FAQ をお勧めします。 \*\*プロバイダの契約が済んでいる。メールアドレスを保有している。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 < http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ >

## プリンタドライバの補足説明ファイルをご覧ください

プリンタドライバに関する補足説明ファイル (Windows: 『EPSON PM-950C お読み下さい』/Macintosh: 『ブ リンタドライバについて』)は、本製品の取扱説明書には記載されていない、プリンタドライバの最新情報や、印 刷時に起こる問題の解決のヒントとなる情報が記載されています。ぜひ、ご一読ください。

Windows の場合は、プリンタドライバと同時にインストールされ、「スタート」メニューからファイルを開くこ

Macintosh の場合は、『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータにセットして、その中にあるファイル を開きます。

Windows: 『EPSON PM-950C お読み下さい』の見方



Macintosh:『プリンタドライバについて』の見方



## どうしてもトラブルを解決できない場合は、プリンタ本体が 故障していないかをご確認の上、お問い合わせください

### プリンタ本体の動作確認方法

本製品には、本製品内部で保存されているノズルチェッ クパターンを印刷する機能があります。コンピュータと 接続していない状態で印刷できるので、プリンタ本体の 動作や印刷機能に問題がないかを確認できます。

- 1. プリンタ本体のランプが点灯していないかを、確認 します。
  - △ 本書裏表紙「プリンタが動作・給紙・印刷しな いときはし
- 2. 本製品の電源をオフにします。
- 3. A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。
- 4. 用紙 スイッチを押しながら電源をオンにします。 |用紙||スイッチは、プリントヘッドが動き出すまで押 したままにしてください。


#### 印刷ができない



故障している可能性があります。

り お買い求めいただいた販売店、またはエプソ ンの修理相談窓口へご相談ください。

> \*修理相談窓口のお問い合わせ先は本書巻末にあ ります。



#### 印刷ができる





カラリオインフォメーションセンターへご相 談ください。

\*カラリオインフォメーションセンターのお問い合 わせ先は本書巻末にあります。

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュー タの型番、アプリケーションソフトの名称やバー ジョン、その他周辺機器の型番など)と、本製品 の名称をご確認の上ご連絡ください。



# 用紙のセット枚数/[用紙種類]一覧

#### 用紙のセット可能枚数

• 用紙をセットするときは、下表のセット可能枚数を超えないように注意してください。

#### 給紙補助シート

- 用紙によっては、ご購入いただいたパッケージに「給紙補助シート」が添付されています。
- 給紙補助シートが必要な場合は、先に給紙補助シートをセットして、その上に用紙を重ねてセットしてく ださい。
- 下表に"必要(普通紙)"と記載されている場合は、普通紙を給紙補助シートとしてセットしてください。

#### プリンタドライバの設定

• 印刷を実行する前に、必ずプリンタドライバで [用紙種類] を設定してください。


	用紙名称	セット可能枚数	給紙補助シート	ドライバ設定[用紙種類]	
定形紙	PM写真用紙(光沢)	L判/2L判:20枚	_	PM写真用紙	
		A4:1枚			
	MC写真用紙(半光沢)	1枚	_	PM写真用紙	
	PMマット紙	20枚	_	PMマット紙	
	フォト・プリント紙2	20枚	_	フォトプリント紙	
	スーパーファイン専用紙2	▼まで	_	スーパーファイン専用紙2	
	スーパーファイン専用ラベルシート	1枚	_	スーパーファイン専用紙2	
	スーパーファイン専用光沢フィルム	1枚	A6:必要	専用光沢フィルム	
			A4:必要(普通紙)	-	
	アイロンプリントペーパー	1枚	_	アイロンプリントペーパー	
	フォトカード2	20枚	_	フォトプリント紙	
	ミニフォトシール	1枚	必要	専用光沢フィルム	
	専用OHPシート	1枚	必要(普通紙)	専用OHPシート	
	フォト光沢名刺カード	1枚	_	フォトプリント紙	
	マットボード紙	1枚(前面からの給紙)	_	マットボード紙	
	上質普通紙	▼まで	_	普通紙	
	両面上質普通紙(再生紙)	▼まで	_	普通紙	
	普通紙(市販)	▼まで	_	普通紙	
ハガキ	PMマットハガキ	30枚	_	宛名面:普通紙	
				通信面:PMマット紙	
	フォト・クォリティ・カード2	20枚	_	宛名面:普通紙	
		0011		通信面:フォトプリント紙	
	スーパーファイン専用ハガキ	30枚	_	宛名面:普通紙   通信面:スーパーファイン専用紙2	
	   官製ハガキ	50枚	_	普通紙	
	官製ハガキ(インクジェット紙)	50枚	_	宛名面: 普通紙	
		3018		通信面:PMマット紙	
封筒	封筒(市販)	10枚	_	普通紙	
ロール紙	PM写真用紙ロールタイプ(光沢)	_	_	PM写真用紙	
	MC写真用紙ロールタイプ(半光沢)	_	_	PM写真用紙	
	PMマット紙ロールタイプ	_	_	PMマット紙	
	フォト・プリント紙2ロールタイプ	_	_	フォトプリント紙	




# オプションのご案内

## ロール紙オートカッター(型番:PMA4RAC1)

オプションのロール紙オートカッターをご使用になると、ロール紙に連続印刷された写真などの画像を、自動的にカットできます。ロール紙印刷の際は、ぜひご利用ください。




ロール紙オートカッター本体







ロール紙オートカッター使用



紙受け用バスケットは、カット後のロール紙を、最大40枚\*まで受けることができます。

\* カット後のロール紙の長さが 55mm(名刺サイズの長辺)以上、178mm (2L 判の長辺) 以下の場合

### ⊚ ポイント

- ロール紙オートカッターのプリンタ本体への取り付け方については、オートカッターに同梱の取扱説明書をご覧ください。
- オートカットの方法を含めたロール紙印刷の方法については、プリンタ本体の『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) を ご覧ください。

## MEMO

-	

Apple の名称、Macintosh、iMac は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft®Windows® Millennium Edition operating system 日本語版、Microsoft®WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版、Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版 の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000と表記しています。

また、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する 場合は、「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に収録されている写真素材の一部はデザインエクスチェンジ株式会社より使用許諾を受けています。 Copyright (C)2000 Design Exchange Co., Ltd. All rights reserved

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ られます。(関連法律)

第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

#### 著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

#### 電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され たケーブルを使用してください。

#### 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ インに基づく表示)

#### 漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合 しております。

#### 電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

#### 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい ると判断します。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ ソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか ねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行 います。

# **EPSON**

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

▶修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-9995 ドア toドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同右	098-852-1420

\*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。 \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認下さい。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004116(全国ナビダイヤル)※【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

- ※ナビダイヤルとは、NTTの電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●エプソンデジタルカレッジ(スクール)

大阪 TEL(06)6205-2734 東京 TEL(03)5321-9738

【受付時間】月曜日~金曜日9:30~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

※スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル

【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア秋葉原

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7 【開館時間】 水曜日を除く毎日 10:00~18:00(弊社指定休日を除く)

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋 【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア御堂筋

エプソンスクエア大阪日本橋 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル

【開館時間】 水曜日を除く毎日 10:00~18:00 (弊社指定休日を除く)

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2001, 7, 23 (A)

## プリントヘッド(ノズル)の目詰まり

プリントヘッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れることがあります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してください。

△ 本書36ページ「印刷品質が低下した/長期間使用しないときは」

## サンプルA





目詰まり時



色味がおかしい

サンプルB

正常時



目詰まり時



全体や部分的にスジが入る

### **■ プリントヘッドはなぜ目詰まりするの?** ~ノズルの目詰まりを防ぐために~

万年筆や油性ペンなどには、ペン先の乾燥を防ぐためのキャップがあります。実はプリンタにも、プリントヘッドの乾燥を防ぐためのキャップがあり、印刷終了後などに自動的にキャップされるようになっています。しかし、正しくキャップされる前に突然電源が切れたりすると、乾燥してノズルが目詰まりしてしまいます。これを防ぐために、下記の点を必ずお守りください。




- 電源プラグは、コンピュータ背面のサービスコンセントやスイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁など に直付けされたコンセントに差し込んでください。
- 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源スイッチで行ってください。

なお、プリントヘッドは、正しくキャップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます。(万年筆や油性ペンなどが、キャップをしていても長期間放置していると書けなくなるのと同じです。)

これを防ぐためには、ぜひ、定期的に印刷をしてください。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に保つことができます。

## プリンタが動作・給紙・印刷しないときは

プリンタ本体の赤ランプが点灯/点滅してないか確認しましょう。



- ↑ インクランプが点灯/点滅している場合は、 インクに関するエラーが発生しています。 点灯: 7色のいずれかのインクがなくなっています。
  - 点滅: 7色のいずれかのインクが残り少なくなっています。
- **1** 用紙ランプが点灯/点滅している場合は、 用紙に関するエラーが発生しています。
- ※その他のエラーが発生している場合もあります。
- コンピュータの画面上で、エラーの内容を確認して対処しましょう。

#### Windows をお使いの場合



#### Macintosh をお使いの場合




上記画面の表示方法は、36ページ①のノズルチェックの手順を参考にしてください。









もしも画面が表示されない場合は、ランプの点灯/点滅状態で確認してください。 ┌令 『ユーザーズガイド』 ジャンプナンバー 2710「ランプのエラー表示一覧」

お問い合わせ先の電話番号・修理センターの住所・連絡先は巻末をご覧ください。



PRINT Image Matchingは、デジタルカメラによって生成されたイメージの ヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッティング、イメージパラメータ情報)をベー スとした画像処理技術を示しています。

PRINT Image Matchingの仕様書 Version 1.0に対する著作権はセイコー エプソン株式会社が所有しています。



当社は国際エネルギースター の参加事業者として、本製品が国際エネ ルギースタープログラムの基準に適合し ていると判断します。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。